


### Huvudsäkringsdosa



Denna är placerad på vänster sida i motorrummet.

För att kontrollera eller byta en säkring, ta bort locket från säkringsdosa.



### Byta säkring

Bilen är utrustad med en säkringsutdragare. Den finns i huvudsäkringsdosa.



### Säkringar i huvudsäkringsdosa (i motorrummet)

Säkring	Ampere	Färg	Skyddade kretsar
1 <sup>1</sup>	40	orange	Matarledning till bilens elsystem
2	–	–	Används ej
3	40	orange	Glödstift 2
4 <sup>1</sup>	50	röd	Eluppvärmd framruta
5 <sup>1</sup>	60	blå	Glödstift för dieselmotor
6 <sup>1</sup>	30	grön	Motorns kylfläkt (luftkonditionering)
7 <sup>1</sup>	40	orange	Matarledning till bilens elsystem
8 <sup>1</sup>	30	grön	Tändning
9 <sup>1</sup>	20	gul	Motorns styrsystem
10	1	svart	Sensor för batterispänning
11	30	grön	ABS-pump
12	15	blå	Bränslepump, insprutningspump för dieselbränsle
13	30	grön	Strålkastarrensöring
14	10	röd	Automatiskt halvljus (parkeringsljus)
15	10	röd	A/C kopplingsolenoid
16	15	blå	Halvljus – vänster sida
17	15	blå	Halvljus – höger sida
18	10	röd	H02S givare (katalysator)
19	–	–	Används ej
20	10	röd	Motorns styrsystem
21	20	gul	ABS-ventiler
22	20	gul	Automatiskt halvljus (Endast HID-strålkastare)
23	20	gul	Bränslevärmare (Endast dieselmotor)
24	30	grön	Glödstiftvärmare 1, subwoofer (endast ST170)
25	15	blå	Automatiskt halvljus (endast varliga strålkastare)
26	10	röd	Helljus – vänster sida
27	10	röd	Helljus – höger sida
28	10	röd	Eluppvärmd vindruta, extra värmesystem, dieselmotor
29	30	grön	Motorns kylfläkt (luftkonditionering)

<sup>1</sup> Bytte av dessa säkringar kräver specialkunskaper. Verkstäder auktoriserade av Ford rekommenderas.