

Kabelfärger

Bk	Svart	Vt	Lila
Gn	Grön	Rd	Röd
Pk	Rosa	Gy	Grå
Lg	Ljusgrön	Bu	Blå
Bn	Brun	Wh	Vit
Og	Orange	Ye	Gul
Na	Natur	Sr	Silver

Komponentförteckning

- 1 Batteri
4 Tändningslås
5 Säkringsdosa i motorrummet
6 Säkringsdosa i passagerarutrymmet
16 Blinkersbrytare
b = summer
d = färdatorns brytare
70 Instrumentpanel
a = styrenhet
b = LCD-display
c = kylvätsketemp.givare
d = varvräknare
e = hastighetsmätare

- f = bränslemätare
g = indikator låg bromsvätska/handbroms
h = indikator oljetryck
i = indikator öppen dörr
j = TCS indikator
k = krockkuddens varningsindikator
l = instrumentbelysning
m = helljusindikator
n = vänster blinkers
o = höger blinkers
p = belysning
q = felfunktions indikator
r = indikator låg bränslenivå


Kopplingsschema 8

- s = indikator motorfel
t = glödstiftsindikator
u = laddningsindikator
v = O/D av indikator
w = ABS-indikator
x = indikator farthållare

- 71 Kontakt låg bromsvätska
72 Handbromskontakt
73 Oljetryckskontakt
74 Bränslemätargivare
75 Kontakt låg spolarvätska
76 Isvarningsgivare
77 Färdatorns styrenhet

H33470

Instrumentpanel



Färdatorns

