

Kabelfärger

Bk	Svart	Vt	Lila
Gn	Grön	Rd	Röd
Pk	Rosa	Gy	Grå
Lg	Ljusgrön	Bu	Blå
Bn	Brun	Wh	Vit
Og	Orange	Ye	Gul
Na	Natur	Sr	Silver


Komponentförteckning

1	Batteri	67	Vänster bakdörrs brytare	96	Passagerardörrs fönsterhissbrytare
4	Tändningslås	68	Höger bakdörrs brytare	97	Förardörrs fönsterhissmotor
5	Säkringsdosa i motorrummet	90	Bakluckans öppningsbrytare	98	Passagerardörrs fönsterhissmotor
6	Säkringsdosa i passagerarutrymme	91	Förardörrs låsenhet		
39	Generisk elektronisk modul (GEM)	92	Passagerardörrs låsenhet		
64	Bakluckans brytare	93	Vänster bakdörrs låsenhet		
65	Förardörrs brytare	94	Höger bakdörrs låsenhet		
66	Passagerardörrs brytare	95	Förardörrs fönsterhissbrytare		

Kopplingsschema 10

H33472

Centrallås



Elfönsterhissar

